Nexo | Inteligentny dom

NXW102 Panel dotykowy LCD

Instrukcja instalatora

1 Zasady użytkowania	
2 Opis ogólny	3
3 Montaż fizyczny	4
	5
	7
5 Konfiguracja	8
6 Interfejs użytkownika	9
6.1 Pasek narzędzi - uzbrajanie	9
6.2 Zakładki	13
6.3 Pulpit	15
6.4 Pasek stanu systemu	15
7 Akcje powiązane z panelem	16
8 Personalizaica	17
	18
	18
8.2 Skroty i foldery	19

1 Zasady użytkowania

Dziękujemy za wybór urządzeń firmy Nexwell Engineering.

Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne, jednak nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie niniejszej instrukcji, w tym za zniszczenie bądź uszkodzenie sprzętu.

Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone. Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach, jak i w całości wyłącznie na uży-tek własny.

A ktualną wersję instrukcji można pobrać ze strony internetowej www.nexwell.eu

Ze względu na rozwój produktów producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące sposobu działania urządzeń Nexwell Engineering prosimy kierować na adres:

biuro.techniczne@nexwell.eu

Nexwell Engineering nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej ze sposobu użytkowania urządzeń. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.

Wszelkie prace podłączeniowe należy przeprowadzić przy wyłączonym zasilaniu.

WAŻNE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkty Nexwell nie są przeznaczone do zastosowań w np.: medycynie jak bezpośrednie zagrożenie i podtrzymywanie życia i zdrowia ludzkiego; przemyśle jak sterownie krytycznymi ze względu bezpieczeństwa procesami technologicznymi oraz ich systemów bezpieczeństwa oraz w innych aplikacjach, których awaria może być przyczyną zagrożenia życia ludzkiego lub katastrofy ekologicznej.

WAŻNE - MIEJSCE MONTAŻU

Produkty Nexwell należy instalować w miejscach, do których zapewniony jest dostęp bez potrzeby użycia specjalistycznego oprzyrządowania (np. sprzętu alpinistycznego) oraz w taki sposób by ewentualny montaż lub demontaż nie skutkował stratami materialnymi (np: nie zamurowywać).

WAŻNE - OPAKOWANIE I UTYLIZACJA

Produkty pakowane są w wykonane wyłącznie z naturalnych materiałów biodegradowalnych, przyjazne środowisku segregowalne opakowania kartonowe oraz niezbędną do ochrony urządzeń folię ESD.

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów Europy z oddzielnymi systemami zbiórki) Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z innymi odpadami jako śmieci komunalnych - grozi za to kara grzywny. Zgodnie z prawem zużyte urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane. Przekreślony symbol "kosza" umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących postępowania ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.



zalecany

*

*

*

*

*

*

*

*

*

konieczny

*

*

*

*

*

* * * *

*

2 Opis ogólny:

Panel dotykowy LCD jest jednym z najistotniejszych elementów systemu Nexo (patrz tabela obok).

Priorytety funkcjonowania panelu LCD w systemie Nexo

	Typ funkcij	niekonieczny
Panel ten zbudowany jest w oparciu o nowoczesny wyświetlacz LCD z matrycą LED dzięki czemu uzyskuje on żywsze i wyrazistrze barwy przy iednoczesnym zwiekszeniu iego engoszczedności.	Konfiguracja**	
Uwaga:	Programowanie**	
	Działanie systemu automatyki	*
W przypadku funkcji administracyjnych (konfiguracja i programowanie) rysik znacząco ułatwia funkcje wyboru i edycji.	Działanie systemu alarmowego	*
	Ster. wy. on-off	*
Cechy fizyczne	Ster. wy. ściemnianymi	*
 przekątna ekranu 8,4" rozdzielczość 800×600, 10 bitowa alabia kalawa 	Ster. wy. Led RGB	*
 18 bitowa grębia koloru, złącze komunikacyjne 	Ster. wy. rolet	*
 złącze wielofunkcyjne 2 wejścia video (CCTV + Wideodomofon) 1 wejście audio (Wideodomofon) 	Ster. wy. analogowymi	*
magnetyczny uchwyt ramki (zapewnia błyskawiczny montaż ramki) mikrafon	Blokowanie i podgląd stanu czujników	
• głośnik	Uzbrajanie alarmu	*
 możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania obsługa funkcji 32 gestów svstem skrótów i folderów 	Czyszczenie alarmu	*
 ramka ekranu wykonana techniką "stal na szkle" wymiary panelu LCD wraz z ramką (szer./wys./gr.[mm]): 	Regulacja termostatów	*
268/216/27 • wymiary puszki podtynkowej (szer./wys./gr.[mm]): 235/175/50	Podgląd temperatury i stanów termostatów**	(Nexo Vision)
Uwaga:	Funkcje GSM	*
Zamawiajacy ma możliwość wyboru odnowiedniego dla siebie	Funkcje LAN	*
koloru szkła ramki. Do wyboru jest 6 wersji koloru szkła ramki.	Notatki	
	Wideodomofon	
	Podgląd kamer CCTV	
	Skróty i foldery	
	Gesty	



1 Ramka szklana panelu LCD z możliwością wyboru koloru

2 Mikrofon

3 Panel dotykowy LCD

4 Element stalowy ramki panelu LCD

Podgląd historii **zaznaczone funkcje w przyszłości będą dostępne również poprzez inne urządzenia systemu Nexo.



1. Złącze zasilania i komunikacji

2. Złącze wielofunkcyjne

3. Zworka wyboru rodzaju syg. dla we. video dla wideodomofonu

Zworka wyboru rodzaju syg. dla we. video dla CCTV
 Złącze techniczne do programowania panelu LCD

- Otwór głośnika
 Tuleje mocujące

3 Montaż fizyczny:

Osadzanie puszki instalacyjnej



Osadzanie puszki instalacyjnej

Montaż uchwytów magnetycznych



Przygotuj odpowiedni otwór pod montaż puszki instalacyjnej. Wcześniej położone przewody powinny być wyprowadzone tak, by trafiały w wycięcie przepustu kablowego puszki instalacyjnej w kształcie odwróconej litery L.

Uwaga

Otwór powinien być większy z każdej strony o min. 5 mm niż puszka

Umieść puszkę instalacyjną w przygotowanym otworze i usztywnij jej położenie. Listki boczne puszki powinny licować z powierzchnią tynku.

Uwaga

Otwór "odwrócone L" powinien być zgodny z rys.

Po umieszczeniu puszki instalacyjnej uzupełnij zaprawą tynkarską szczeliny w ścianie.

Uwaga

Przed tynkowaniem upewnij się czy puszka została dokładnie osadzona w pionie i poziomie. Dokładność osedzenia puszki będzie miała decydujący wpływ na estetykę montażu.

W przypadku, gdy dostawa puszki nastąpiła przed dostawą Panelu należy zamontować w tylnej części panelu uchwyty magnetyczne. Uchwyty magnetyczne powinny być wkręcone do wyczucia oporu.

Montaż Panelu w puszce instalacyjnej:



Zasada montażu korpusu ze sprężyną magnetyczną



Mocowanie - komplet dostawy



Przed umieszczeniem panelu z ramką w puszce, podłącz przewody zasilające i komunikacyjne.

Przyłóż Panel do puszki tak, by uchwyty mocujące trafiły w otwory korpusu ze sprężyną magnetyczną.

4 Instalacja i okablowanie:

Opis złącz zaciskiwych panelu LCD



Sumaryczna długość przewodów komunikacyjnych A i B (LCD1 i LCD2) magistrali terminali systemowych nie powinna przekraczać 400m.



Rekomendowany sposób prowadzenia przewodów (ogólny dla panelu LCD)

FTP1:

2x0,5mm (para skrętki) - komunikacja (LCD1 [linia A], LCD2 [linia B])

2x0,5mm - zasilanie (LCD+ [VCC] , LCD- [GND]) (w razie potrzeby, przy długich liniach i wyraźnym spadku napięć powielić żyły zasilania) 2x0,5mm (para skrętki) - przewód wizyjny CCTV (dla transmisji różnicowej z wyjścia karty CCTV) 2x0,5mm (para skrętki) - przewody zapasowe

FTP2:

2x0,5mm (para skrętki) - przewód wizyjny wideodomofonu (dla
transmisji różnicowej)
2x0,5mm (para skrętki) - przewód akustyczny różnicowy (transmisja
do panelu LCD)
2x0,5mm (para skrętki) - przewód akustyczny różnicowy (transmisja
z panelu LCD)
2x0,5mm (para skrętki) - przewody zapasowe

1x przewód koncentryczy 750hm - sygnał liniowy kamery

wideodomofonu 1x przewód koncentryczy 750hm - sygnał liniowy jednej kamery CCTV

Podłączenie

Bezpośrednio z płyty głównej w systemie powinien być zasilany mi-nimum jeden panel LCD. Dzięki temu Panel będzie korzystał z podtrzymywania akumulatorowego płyty głównej w razie zaniku napięcia zasilania systemu (o ile zainstalowana została funkcja akumulatora płyty głównej).

Możliwe jest podłączenie maksymalnie dwóch Paneli LCD zasilanych bezpośrednio z płyty głównej. Jeżeli w systemie przewidziano klawiatury strefowe zaleca się zrezygnować z podłączenia drugiego Panelu na rzecz klawiatur strefowych.

Przy zasilaniu więcej niż jednego terminalu systemu z płyty głównej należy pamiętać o przestawieniu ustawienia limitera prądu wyjścia zasilającego terminale systemu (patrz. zworka).

Uwaga

W systemie Nexo możliwe jest podłączenie maks. 8 szt. terminali systemu (tj. panele LCD i klawiatury strefowe).

Uwaga

Nie wolno prowadzić prac instalacyjnych przy włączonym zasilaniu.

Uwaga

sposobu Dokładne omówienie podłączeń funkcji CCTV NXW304, karty wideodomofonu NXW305 opisane są w dokumentacjach tych produktów.

5 Konfiguracja:

Konfiguracja połączenia z płytą główną "dodawanie panelu":

Po poprawnym podłączeniu i zasileniu Panelu LCD można przejść do czynności uruchomienia panelu w systemie.

Należy wykonać następujące czynności:

- 1. Kliknąć na ikonkę "system" znajdująca się na dolnym pasku pulpitu
- 2. Wybrać użytkownika "Serwis"
- 3. Wprowadzić aktualne hasło serwisowe (fabryczne 1234), następnie zaakceptować przyciskiem enter
- 4. Wprowadzić aktualne hasło Administratora (fabryczne 5678), następnie
- zaakceptować przyciskiem enter

Uwaga

Panele nie przechowują w pamięci haseł. Jeśli hasło serwisu i adminisratora zostało zmienione, przy dodawaniu nowego Panelu potrzebne się aktualne hasła.

5. Po wprowadzeniu haseł serwisowych pojawi się ikona "Ustawienia komunikacji".

- Kliknięcie spowoduje otwarcie okna dodawania adresu. 6. Za pomocą klawiatury należy wpisać żadany adres, np: "1"

 Zatwierdź zmiany dotykając przycisku "Połącz"
 W prawej części ekranu powinna rozpocząć sie sekwencja komunikatów inicjalizacji systemu zakończona informacją o wersji oprogramowania centrali.

Uwaga

Adres urządzenia powinien zawierać sie w przedziale od 1 do 8 . Należy zwrócić szczególną uwagę, by każdy z paneli posiadał inny adres. W przeciwnym wypadku powstaną konflikty na linii komunikacyjnej, powodując tym samym niepoprawną prace paneli LCD.

Usuwanie ekranu z systemu

	Usuń ekran	
Ekrany w systemie:		
1 2 3 4 5 6 7 8		

W menu system/serwis/ekran znajduje się narzędzie do usuwania terminali z systemu oraz monitorowania zajętych adresów terminali (panele LCD i klawiatury strefowe).

Funkcja usuń ekran zapyta o adres ekranu który ma być usunięty z systemu.

Kasowanie adresu panelu LCD i przywracanie do ustawień fabrycznych.

1. Zaloguj sie do serwisu hasłem technicznym:

Serwis - 147258369

Admin - 369258147

- 2. Wprowadzamy na wyświetlanej klawiaturze komendę: kasuj
- 3. Zaakceptuj przuciskiem enter na wyświetlanej klawiaturze.

Uwaga:

Po przeprowadzeniu tej czynności, ekran nie posiada już fizycznego adresu jednakże centrala ciągle posiada ten sam adres (o ile nie został on wcześniej usunięty procedurą "usuń ekran").

6 Interfejs użytkownika:

Widok główny



Interfejs użytkownika panelu dotykowego został podzielony na 4 pola funkcjonalne:

- Pasek narzędzi
 Zakładki
- 3. Pulpit
- 4. Pasek stanu systemu

6.1 Pasek narzędzi - uzbrajanie

Ustawiono wyjście: wy6 na stan Wyłącz I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	-01] Piątek 22 lip 2011
Uzbrajanie i rozbrajanie partycji Uzbrajanie/Rozbrajanie Blokowanie czujników part (id: 0) par2 (id: 1) par3 (id: 2) par4 (id: 3) part5.24h (id: 4)	Wybierz zakładkę Dziennik 16:11:54 Ustawione wyjście: rol na stan Stop 16:15:5 Ustawione wyjście: rol na stan B 16:12:12 Ustawione wyjście: rol na stan Stop 16:15:34 Ustawione wyjście: wyl na stan 16:15:34 Ustawione wyjście: wyl na stan Wyłącz 16:15:35 Ustawione wyjście: wyl na stan Wyłącz 16:15:38 Ustawione wyjście: wyl na stan Wyłącz 16:15:38 Ustawione wyjście: wyl na stan Wyłącz 16:15:38 Ustawione wyjście: wył na stan Wyłącz 16:15:38 Ustawione wyjście: wył na stan Wyłącz 16:15:44 Ustawione wyjście: wył na stan Wyłącz 16:15:44 Ustawione wyjście: wyś na stan
Wyczyść alarm Uzbrój Rozbrój	16:15:45 Ustawiono wyjście: wy6 na stan Wyłącz 16:15:46 Ustawiono wyjście: wy7 16:15:47 Ustawiono wyjście: wy7 na stan Wyłącz ₩
ê 🗄 🧐 🍪	🎚 🔆 📮 🥔

Chcąc uzbroić system alarmowy z poziomu panelu LCD należy:

- Kliknąć ikonę "uzbrajanie"
- Wybrać partycje do uzbrojenia
- Potwierdzić wybór klikając uzbrój i podać hasło uprawnionego użytkownika.

Funkcja **"Wyczyść alarm"** polega na wyłączeniu naruszonego alarmu bez jego rozbrajania. Funkcja również wymaga hasła uprawnionego użytkownika.

System Nexo nie pozwoli uzbroić partycji w której czujnik jest w stanie naruszenia (np. otwarte okno) lub awarii (np. sabotaż).

W przypadku gdy użytkownik świadomie chce uzbroić alarm np. pomimo otwartego okna może zablokować dany czujnik.

Aby zablokować czujnik należy:

- odnaleźć dany czujnik na liście czujników (będzie koloru zielonego lub czerwonego).
- Kliknąć na opis czujnika tak aby zmienił kolor na zablokowany (niebieski).
- Potwierdzić klawiszem zablokuj czujnik.
 Podac hasło uprawnionego użytkownika.

Menu blokowanie czujników może wyświetlać stany tylko wybranych czujników.

Uwaga

Żółty stan czujnika oznacza, że po włączeniu systemu, urządzenie do którego jest podłączony czujnik zostało odłączone od systemu lub nie może się skomunikować z systemem.

Pasek narzędzi - uzbrajanie/blokowanie i stany czujników



Pasek narzędzi - wyłączniki



Menu wyłączniki to 4 zakładki pozwalające na podgląd stanów i sterowanie: • Grupami oświetlenia

- Grupami wyłączników
- Pojedynczymi punktami świateł
- Pojedynczymi punktami on-off

Ikony przedstawiające dane wyjście systemu pojawiają się w menu wyłączniki automatycznie.

Uwaga

Podczas konfiguracji danego wyjścia stawiając przed nazwą znak * (gwiazdka) można sprawić że dany zasób nie pojawi się w menu wyłączniki.

Menu rolety/bramy to 2 zakładki pozwalające na podgląd stanów i sterowanie:

Grupami roletPojedynczymi roletami

Ikony przedstawiające dane wyjście rolety pojawiają się w menu rolety automatycznie.

Uwaga

Podczas konfiguracji danego wyjścia stawiając przed nazwą znak * (gwiazdka) można sprawić że dany zasób nie pojawi się w menu wyłączniki.

Pasek narzędzi - rolety/bramy



Pasek narzędzi - CCTV



Menu CCTV pozwala na manualny przegląd obrazu z kamer.

1. Kliknięcie w okolice punktu zaznaczonym numerem 2 powoduje przejście do następnej kamery

je przejście do następnej kamery 2. Kliknięcie w okolice punktu zaznaczonym numerem 1 powoduje przejście do poprzedniej kamery

3. Kliknięcie w okolice punktu numer 3 spowoduje maksymalizację obrazu na cały ekran

Pasek narzędzi - wideodomofon



Pasek narzędzi - ustawienia



Pasek narzędzi - ustawienia: ustawienia ekranu



Użycie przez gościa przycisku wywoławczego bramki wideodomofonu, aktywuje funkcję automatycznego zdjęcia, które jest przechowywane na pulpicie w zakładce zdjęcia (panel pamięta 4 ostatnie zdjęcia).

1. Przycisk aktywuje transmisje głosową od panelu LCD do wideodomofonu. Po puszczeniu tego przycisku aktywna będzie transmisja głosowa od widoedomofonu do panelu LCD.

2. Przycisk aktywuje na zadany czas elektrozaczep przy furtce

3. Kliknięcie w okolicy tego punktu powoduje maksymalizację obrazu z kamery na cały ekran.

Menu ustawienia pozwala użytkownikowi na personalizację:

- jasności podświetlenia panelu
- dźwięków paneluzmianę ustawień
- wybór stale widocznego na pasku stanu systemu termometru

Czyszczenie ekranu

Wyłącza na 30 sekund funkcjonowanie panelu dotykowego. Dzięki tej funkcji można wyczyścić powierzchnię panelu LCD bez obawy, że przypadkiem zostaną uruchomione jakieś urządzenia w domu.

Ustawienia domyślne

Jest to opcja umożliwiająca powrót do początkowych ustawień ekranu. Obejmuje ustawienia dźwięków, termometru, kalibracji, czasu i rodzaju wygaszacza.

Termometr

Umożliwia ciągłe wyświetlanie na pasku górnym pulpitu temperatury pochodzącej z czujnika przypisanego do tego ekranu.

Jasność

Możliwość dostosowania intensywności podświetlenia panelu lcd przy pomocy przycisków + i -.

Kalibracja

Jest to funkcja w której dopasowywujemy współrzędne punktów panelu dotykowego z współrzędnymi punktów na ekranie. Dzięki tej funkcji panel dotykowy jest bardziej dokładny.

Kalibrację przeprowadza się poprzez klikanie w kolejne 4 punkty bazowe (punkt centralny kwadratu zaznaczony kolorem niebieskim) i przytrzymanie tak długo, aż kolor kwadratu zmieni się na zielony.

Po kliknięciu na wszystkie 4 punkty bazowe w dzienniku wyświetla się komunikat o prawidłowo zakończonej kalibracji ekranu.

Język

Dla wersji 5.15 systemu dostępne języki angielski i polski.

Wyłącz lampę ekranu

Ustawienia pozwalające na zminimalizowanie zużycia energii pobieranej przez panel oraz wydłużeniu jego żywotności podczas, gdy panel nie jest używany.

Uwaga

Funkcja wyłączania lampy ekranu dostępna jest z poziomu akcji systemu automatyki. (akcja: Zmień stan panelu LCD)

Pasek narzędzi - ustawienia: ustawienia ekranu: wygaszcze



Pasek narzędzi - ustawienia: blokowanie ekranu



Pasek narzędzi - ustawienia: ustawienia ekranu: dźwięki

Vybierz dźwięk do ustawienia:	
Wybierz	
Dźwięk ostrzeżenia	-
Dźwięk błędu	
Dźwięk naruszenia partycji	
Dźwięk uzbrajania partycji	
Dźwięk dzwonka wideodomofonu	
Dźwięk przypomnienia	
Dźwięk opuszczenia wskaźnika	
Dźwięk podniesienia wskaźnika	

Wygaszacze

Panel LCD oferuje 4 typy wygaszacza, który zostanie włączony po wyznaczonym czasie.

Wygaszacz zostanie wyłączony:

po dotknięciu w którąkolwiek część panelu dotykowego

po uruchomieniu funkcji wyłącz lampę ekranu po wykonaniu przez system akcji powiązanej z funkcjonowanie panelu LCD (wideodomofon, przypomnienie z dźwiękiem, automatyczne monitorownie CCTV itp.)

Blokowanie ekranu

Funkcja "blokowanie ekranu" pozwala na zabezpieczenie hasłem dostępu do funkcji użytkowych panelu dotykowego. Funkcja przydatna, gdy panel umieszczony jest w miejscu o charakterze publicznym bądź gdy panel ma nie zabezpieczone inaczej odpowiedzialne funkcje sterowania.

Uwaga

Istnieje możliwość zabezpieczania hasłem indywidualnych funkcji użytkowych panelu aktywowanych poprzez ikony na pulpicie panelu.

Dźwięki

Konfiguracja dźwięków panelu LCD pozwala przypisać do typu zdarzenia systemu jeden z biblioteki 16 rodzajów dźwięku. Ponadto każdemu z dźwięków można przyznać odpowiedni poziom głośności.

Pasek narzędzi - system



Pasek narzędzi - system: stan systemu

Stan systemu			
Logowanie	Stan systemu	Instalator	
Wersja centrali Wersja wyświe Czas działania Prąd centrali: Prąd ładowania: Pamięć centrali [Pamięć wyświet]	5.15 F etlacza: 5.15 E centrali: 0 dn. 630 m 49 m/ %]: 63 / 4 acza [%]: 0 / 3 /	11 X2 13 14 godz. 23 m i 14 14 2 / 31 149 / 19	in.
Pamięć wyświetlacza [%]: 0 / 3 / 49 / 19 Karty rozszerzeń: Wejścia wbudowane (3), wersja: 51 Wideodomofon (16), wersja: 55 Magistrala TUKAN (17), wersja: 55			

6.2 Zakładk



Logowanie

W menu system możliwe jest zalogowanie do funkcji:

- konfiguracji sprzętu: Serwis
- administracji i programowania: Admin

Uwaga

Hasła dostępowe nie są przechowywane w Panelu LCD. Wyjątkiem jest sytuacja zalogowania jako "serwis" kiedy to obok zakładek menu system pojawia się kluczyk symbolizujący funkcje automatycznego logowania. Aby wyłączyć funkcje automatycznego logowania należy kliknąć w kluczyk.

Nie jest możliwe równoczesne zalogowanie w menu system na więcej niż jednym panelu LCD.

Pierwsze logowanie

Hasła fabryczne: Serwis: 1234 Admin: 5678

Stan systemu

W zakładce stan systemu menu system zostały przedstawione najważniejsze informacje o systemie:

- wersje oprogramowania panelu, płyty głównej, kart rozszerzeń
- czas działania centrali od ostatniego włączenia systemu
- wartości monitorowania prądów płyty glównej
- monitor wykorzystania pamięci procesora panelu oraz płyty.

Zakładka - Instalator

Pozwala na pozostawienie w pamięci systemu informacji kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za prace konserwacyjne i instalatorskie danego systemu.

Uwaga

Dane do zakładki instalator należy podać logując się jako Serwis w menu serwisant.

Zakładki

Klikając w pole tekstowe "wybierz zakładkę" wysunie się podmenu wyboru. Pozwala ono wybrać jaka funkcja panelu LCD ma być dostępna po jego prawej stronie.

Dziennik

Jest monitorem aktualnych zdarzeń systemowych. Pozwala na bierzący podgląd ostatnich 192 linijek dziennika.

Wyświetlane komunikaty można podzielić na 3 typy: zwykłe - czarny tekst ostrzeżenia - niebieski tekst błędy - czerwony tekst

Dziennik jest domyślną funkcją pola zakładek.

Uwaga

Większość informacji wyświetlanych w dzienniku nie jest zapisywana do historii systemu. Istnieje możliwość indywidualnego dla systemu zapisu zdarzeń mających zostać wpisanych do historii.

Zakładki - Termometry





Zakładki - Termostaty/Gesty



Zakładki - RGBW

Uwaga

Kanał W jest nadmiarową funkcją wobec kanałów RGB. Wykorzystanie kanału W dedykowanego dla oświetlenia białego pełni rolę uzupełniającą oświetlenia kolorowego. Dzięki wykorzystywaniu możliwości kanału W, dużo łatwiej jest uzyskać pastelowe kolory o zadawalającej jasności.

Wybierz zakładkę Gesty

Wybierz zakładkę 1 2 3 Paleta Lista Pełny ekran SYPIALNIA 5 6 8 10 7 0 2 0 7 0

Termometry

Chcąc wybrać podgląd danego termometru należy kliknąć menu zakładki i wybrać termometry. Zostanie wyświetlony ostatnio oglądany termometr. Aby zmienić wyświetlany termometr należy kliknąć pasek wybierz termometr, który znajduje się na dole okna menu zak łdek i przeciągnąć na odpowiednią nazwę termometru.

Uwaga

Wysokość "słupka rtęci" poszczególnego termometru i termostatu jest konfigurowalna w ustawieniach sprzętowych modułu termometru.

Termostaty

Wybierając na panelu LCD termometr użytkownik ma dostęp do regulacji termostatów. Aby przełączyć widok termometru na funkcję regulacji termostatów należy kliknąć w *biały trójkąt* znajdujący się na dole termometru. Po prawej stronie termometru pokażą się *suwaki* przyporządkowanych termostatów. Aby wyregulować termostat należy wybrać, który termostat ma być przestawiony. Wyboru można dokonać kolejno klikając w zielone kółko przełączające termostaty. Wybierając termostat należy przesunąć suwak na żądaną wartość. Jeśli dany termostat ma być w danym momencie aktywny należy kliknąć *czerwone kółko* (on/off termostatu).

Gesty

Pozwalają na sterowanie funkcjami systemu jednym z 32 zdefiniowynych gestów (lokalizacja: system / administarator / personalizacja / gesty).

Uwaga

Takie same gesty mogą mieć inne funkcje dla każdego z paneli LCD.

Zakładki - RGBW

1- Paleta - podstawowa zakładka interfejsu ustawień RGBW

2 - Lista - zakładka wybranych i zapamiętanych kolorów

 Pełny ekran - funkcja wyboru koloru na palecie powiększonej do rozmiaru całego panelu LCD (analogicznie jak w przypadku termometrów)

- 4. Zakładka wyboru wyjścia RGBW
- 5. Paleta wyboru koloru
- 6. Pasek regulacji jasności koloru
- 7. Funkcja on/off dla kanału RGB i W
- 8. Pasek regulacji jasności kanału W

9. Schowek (tymczasowe zapamiętanie wybranego ustawienia koloru) - przycisk przenosi ustawienie do pasków wyboru koloru.

10. Przycisk przenoszący wybrany kolor do schowka.

Zakładki - RGBW: Lista



6.3 Pulpit



Pulpit - Notatki



RGBW: Lista

- 1. Nazwa wyjścia RGBW wybranego do sterowania
- 2. Nazwa, którą nadaje się kolorowi podczas dodawania koloru

Klikając na dany kolor pojawiają się opcje edycji koloru.

3. Wpisuje do pamięci danego koloru, kolor, który aktualnie znajduje się w schowku.

- 4. Przycisk A pozwala na edycję nazwy już dodanego koloru.
- 5. Przycisk X usuwa dodany kolor.
- 6. Funkcja "dodaj kolor" pozwala na dodanie koloru, który jest w schowku oraz nazwanie dodawanego koloru.

RGBW: Pełny ekran

Funkcja zakładki "pełny ekran" pozwala na precyzyjny dobór kolorów. Paleta barw wyświetlana jest na całej powierzchni ekranu.

Pulpit

Pulpit to przede wszystkim ikonkowy system typu pliki i foldery. Poszczególna ikona może być rozkazem wykonania dowolnej akcji lub grupy akcji związanych z praca systemu automatyki. Ikonki mogą być również folderem, w którymi mogą być inne podfoldery bądź kolejne ikony-wykonawcze. Dotknięcie ikony powoduje wykonanie danej czynności przez system bądź wejście do folderu, który ikona symbolizuje.

Uwaga

Programowanie ikon pulpitu odbywa się w menu System / Administrator / Personalizacja / Personalizacja pulpitu.

Biblioteki Ikon

W pamięci panelu LCD jest wgrane około 250 różnego typu ikon pogrupowanych w 3 główne biblioteki.

"Orange" - ikony kolorowe "Fiszki" - ikony szare imitujące przyklejoną karteczkę

"Standardowe" - klasyczna biblioteka ikonek Nexwell

Uwaga

Możliwość używania poszczególnych Ikon można zabezpieczyć hasłem. Można również wybrać na których panelach ikonka ma być niewidoczna.

Notatki

Notatki to przyjazna funkcja pozwalająca na pozostawienie graficznej informacji innym użytkownikom systemu na pulpicie (ikona widoczność notatki).

Notatkę z pulpitu można usunąć bezpośrednio z poziomu pulpitu wykonując gest przeciągnięcia palcem z lewej do prawej na powierzchni wyświetlanej notatki.

Zdjęcia

Zdjęcia na pulpicie panelu LCD są powiązane z pracą wideodomofonu. W przypadku gdy naciśnięto przycisk wywoławczy Panel wykonuje zdjęcie kamerą wideodomofonu i zapisuje je w pamięci panelu. Panel pamięta 4 ostatnie zdjęcia.

6.4 Pasek stanu systemu



7 Akcje powiązane z panelem:

Zmień stan panelu LCD

Dodawanie nowej akcji do logiki systemu	<u> </u>	Dodawanie nowej akcji do logiki systemu
Vykonaj następującą czynność: Zmiać atap papolu I CD		Wykonaj następującą czynność:
		Wyświetl komunikat
Adres panelu:		Typ komunikatu:
wypierz		Wybierz
1 .		Zwykły
		Ostrzeżenie
-		Błąd
3		Traźć komunikatu (mau. 22 znaki)
4		Tresc komunikatu (max. 22 Znaki):
5		
3		Wstecz Dalej
7		
3	T	
peracja:		Typy wyświetlania komunikatu:
Wybierz		– Zwykły - napis czarny w dzienniku systemu
⊃okaż ekran		Ostrzeżenie - napis niebieski w dzienniku systemu + dźwięk ostrzeżenia Bład - napis czerwony w dzienniku systemu + dźwiek błedu
Włącz wygaszacz		
Wygaś ekran		
Jasność lampy: maksymalna		Dodawanie nowej akcji do logiki systemu
Jasność lampy: minimalna		
Jasność lampy: przywrócenie z ustawień		
Jasność lampy: 75%		
Jasność lampy: 66%		Wykonaj następującą czynność:
lasność lamny: 50%		Przypomnienie (z dzwiękiem)
laenoéé lampy: 33%		Tekst przypomnienia (max. 23 znaki):
Jaonosciampy, JJ70		Nakarm psa
Jashuse lampy: 25%		
Wstecz Dal	ei	Mietocz Daloi

Wyświetl komunikat

Przykład przypomnienia (z dźwiękiem)

Poprawność komunikac ji: 100.0% Wersja oprogramowania centrali: 5.15 R1 X2 (Jun 1 2011) rozbro jony	10:25 Sobota 30 lip 2011
Vybierz zakładkę	
Pulpit Notatki Zdjęcia Dziena Dziena	ik
Przypomnienie	
Przypomnienie Nakarm psa	ki
ОК	vania
10.24.57uzyikownikuw 10:24:57urych 10:24:58pujpitu 10:24:59stanu systemu 10:24:59 Aktualizacja zakor 10:24:59 Kersja oprogram 5.15 R1 X2 (Jun 1	iczona nikacji: 100.0% nowania centrali: I 2011)
Uzbrajanie Wyłączniki Rolety/Bramy CCTV Wideodomofon Ustawienia S	ystem Wstecz

8 Personalizacja:

Personalizacja



Personalizacja

Wykorzystanie funkcji personalizacji wyświetlacza LCD w decydujący sposób wpływa na wygodę korzystania z różnych funkcji inteligentnego domu opartego o system Nexo. Personalizacja polega m.in. na umieszczeniu na pulpicie panelu LCD ikony uruchamiającej najczęściej używane funkcje systemu w postaci skrótów. Foldery które zawierają również ikony wykonujące rozkazy są bardzo przydatne do katalogowania funkcji używanych rzadziej lub sporadycznie.

Przykład funkcji skrótu bezpośrednio na pulpicie:

 tryb nocny domu [jedna ikona] (wyłączenia świateł w pomieszczeniach dziennych, sprawdzenie stanu otwarcia bramy garażowej, uzbrojenie partycji nocnej alarmu, przełączenie systemu grzewczego, wprowadzenie automatyki oświetlania elewacji domu na tryb ekonomiczny)

Przykład folderu bezpośrednio na pulpicie:

 automatyka on/off (folder zawierający ikony deaktywujące i aktywujące programy automatycznych funkcji domu np. włączanie automatyczne zraszaczy, właczanie automatyczne oświetlania od czujników ruchu, włączanie trybu symulacja obecności, wyłączenia automatyczne funkcji automatycznego opuszczania rolet)

Istotną funkcją korzystania ze skrótów wykonujących poszczególne zadania może być zabezpieczanie ich hasłem.

Dane funkcje skrótów można przyporządkować do konkretnych paneli LCD.

- W funkcjach personalizacji dostępne jest kilka sposobów personalizacji: • Personalizacja pulpitu: odpowiedzialna za system ikonek i folderów dostępnych
- na powierzchni pulpitu ekranu. • Personalizacja dolnego paska: pozwala na wyłączenie ikon nieużywanych zasobów
- systemu w dolnym pasku.
 Personalizacja czujników: pozwala na pomijanie wybranych czujników w menu uzbrajanie zakładka blokowanie czujników.
- Gesty definiowanie gestu wykonanego na panelu LCD.

8.1 Personalizacja pulpitu: gesty

Dowolnie definiowane przez użytkownika kształty można powiązać za pomocą logiki z dowolnym zachowaniem systemu. Przykładowo gest będący poziomą linią rysowaną "w prawo" może otwierać bramę wjazdowa; pozioma linia rysowana "w lewo" może z kolei tę bramę zamykać. Dany gest może aktywować tę samą funkcję na każdym panelu, może także na każdym z nich oznaczać coś innego. Gesty o kształtach liter "O", "Z" i "S" mogą odpowiednio otwierać, zamykać i zatrzymywać te rolety, które znajdują się w tym samym pomieszczeniu, co dany panel LCD.

Gesty zapisywane są w pamięci płyty głównej. Maksymalna ilość gestów w systemie to 32. W warunkach systemu automatyki (menu administrator/automatyka) "wykonano gest na panelu dotykowym" należy wybrać, z którego panelu gest ma być wiążący dla danej akcji (ten sam gest może mieć różne znaczenia dla rożnych paneli LCD).

 Nadaj unikalną nazwę dla gestu. Nazwa ta będzie funkcjonować w całym obszarze systemu jako zdarzenie wejściowe dla funkcji "wykonano gest na panelu dotykowym".

 Narysuj naturalnym gestem linię w obszarze "gestu". W rozpoznawaniu gestu ważny będzie kształt oraz kierunek gestu.
 Potwierdź poprzez "dodaj". Personalizacja dolnego paska

	Personalizacja dolnego paska
7	
Do	stępne elementy dolnego paska:
\checkmark	Uzbra janie
\checkmark	Wyłączniki
	Rolety/Bramy
\checkmark	CCTV
	Wideodomofon

Ustawienia personalizacji dolnego paska przechowywane są w pamięci danego panelu dotykowego.

Personalizacja czujników

Personalizacja czujników	
Dostępne czujniki:	
🗹 cz ruchu garaż 3:1 2EOL_NC (10k) (id: 0)	
🗹 kontaktron 1 3:2 NC (id: 1)	
🗹 kontaktron 2 3:3 NO (id: 2)	
🗹 gaz kotlownia 3:4 NO (id: 3)	
🗹 gaz kuchnia 3:5 NC (id: 4)	
🔲 czujnik zmierzch 3:6 Analogowy (5-0) (id: 5)	
🗹 cz. ruchu salon 3:7 2EOL_NC (10k) (id: 6)	

Ustawienia personalizacji czujników przechowywane są w pamięci danego panelu dotykowego. W przypadku dużej ilości czujników w systemie warto wyłączyć wyświetlanie stanów czujników które nie są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu alarmowego.



8.2 Skróty i foldery:

Personalizacja

System skrótów i folderów zapisywany jest w pamięci płyty głównej systemu. Przyporządkowanie adresu panelowi LCD automatycznie przydziela danemu panelowi system skrótów i folderów wybrany dla danego adresu panelu.

Definicje personalizacji pulpitu

gą znajdować się inne ikony katalogów, akcji systemowych, zasobów systemo-wych.

Akcja systemowa - ikona będąca bezpośrednim rozkazem wykonawczym wszelkich możliwych akcii systemu.

Zasób systemowy (ikona) - pozwala na bezpośrednie sterowanie danym wyjściem systemu. W przypadku gdy wyjście jest dwustanowe (np. on/pff) wygląd ikony odz-wierciedla stan wyjścia.

Zasób systemowy (kontrolka) - przenosi w system skrótów i folderów funkcje ikonek reprezentujących wyjścia, tak jak w menu bramy/rolety i wyłączniki z dolnego paska panelu.

Katalog nadrzędny - pole wyboru umiejscawiające dany folder/skrót w strukturze drzewa skrótów i folderów.

Hasło - funkcja zabezpieczająca przed korzystaniem z danego skrótu przez osoby do tego nieupoważnione.

Potwierdzaj wybór elementu - funkcja dodająca krok potwierdzający użycia danego skrótu. Zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem odpowiedzialnej funkcji.

Personalizacja pulpitu: Wybór widoczności na panelach poszczególnych ikonek



Krok 1: Podstawowe parametry	
Nazwa skrótu (max. 32 znaki):	
	impreza
Rodzaj elementu:	
Wybierz	
Katalog	
Akcja systemowa	
Zasób systemowy (ikona)	
Zasób systemowy (kontrolka)	
Katalog nadrzędny:	
Wybierz	
Katalog Główny	
Inne	
Hasło (puste = nieaktywne):	
······································	
🗌 Potwierdzaj wybór elementu	Wyczyść hasło
Wstecz	Dalej
eki Ikon	

Biblio

W pan CD jest wgrane około 250 różnego typu ikon pogrupowanych w 3 główne biblioteki.

"Orange" ikony kolorowe

Personalizacja pulpitu: zarządzanie

"Fiszki" - ikony szare imitujące przyklejoną karteczkę "Standardowe" - klasyczna biblioteka ikonek Nexwell

Kojarzenie z akcją

Ostatnim krokiem dodawania skrótu jest przypisanie odpowiedniej akcji systemowej.

Przykładowe ikony ze zbioru ikon Orange i Fiszki

