Nexo | Inteligentny dom

NXW299.2 | Moduł czujnika temperatury TUKAN Instrukcja

IXW299.2	1
OPIS TECHNICZNY	2
MONTAŻ	3
KONFIGURACJA	
PROGRAMOWANIE	5
FUNKCJE UŻYTKOWE	5

Zasady użytkowania

Dziękujemy za wybór urządzeń firmy Nexwell Engineering.

Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne, jednak nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie niniejszej instrukcji, w tym za zniszczenie bądź uszkodzenie sprzętu.

Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone. Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach, jak i w całości wyłącznie na uży-tek własny.

A ktualną wersje instrukcji można pobrać ze strony internetowej www.nexwell.eu

Ze względu na rozwój produktów producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące sposobu działania urządzeń Nexwell Engineering prosimy kierować na adres:

biuro.techniczne@nexwell.eu

Nexwell Engineering nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej ze sposobu użytkowania urządzeń. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.

Wszelkie prace podłączeniowe należy przeprowadzić przy wyłączonym zasilaniu.

WAŻNE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkty Nexwell nie są przeznaczone do zastosowań; w medycynie jak np: bezpośrednie zagrożenie i podtrzymywanie życia i zdrowia ludzkiego; w przemyśle jak np: sterownie krytycznymi ze względu bezpieczeństwa procesami technologicznymi oraz ich systemów bezpieczeństwa oraz w innych aplikacjach, których awaria może być przyczyną zagrożenia życia ludzkiego lub katastrofy ekologicznej.

WAŻNE - MIEJSCE MONTAŻU

Produkty Nexwell należy instalować w miejscach do których zapewniony jest dostęp bez potrzeby użycia specjalistycznego oprzyrządowania (np. sprzętu alpinistycznego) oraz w taki sposób by ewentualny montaż lub demontaż nie skutkował stratami materialnymi (np: nie zamurowywać).

WAŻNE - OPAKOWANIE I UTYLIZACJA

Produkty pakowane są w wykonane wyłacznie z naturalnych materiałów biodegradowalnych, przyjazne środowisku segregowalne opakowania kartonowe oraz niezbędną do ochrony urządzeń folię ESD.

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów Europy z oddzielnymi systemami zbiórki) Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z innymi odpadami jako śmieci komunalnych - grozi za to kara grzywny. Zgodnie z prawem zużyte urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane. Przekreślony symbol "kosza" umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących postępowania z zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

Opis Techniczny

PRZEZNACZENIE

Moduł czujnika temperatury NXW299.2 jest urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i regulacji systemu ogrzewania domu. Znajduje również zastosowanie w układach powiązanych z klimatyzacją i wentylacją pomieszczeń oraz kontroli i regulacji innych urządzeń z temperaturowym parametrem pracy w zakresie -30/110 stopni Celcjusza.

CZUJNIK NXW299.2 W SYSTEMIE NEXO

Czujnik temperatury z punktu widzenia programisty systemu jest urządzeniem ośmiokrotnym. Program procesora czujnika zawiera 8 wyjść wirtualnych. Te wyjścia mogą być zamiennie skonfigurowane jako termometry bądź termostaty. Zazwyczaj jedno wyjście wykorzystywane jest jako termometr a pozostałe jako termostaty. W programowaniu *termometr* funkcjonuje jako wartość analogowa. Można kofigurować akcje porównawcze ("*temperatura mniejsza/równa/większa od* "). Funkcja ta jest przydatna do programowania na stałe wprowadzonego parametru temperatury i nie powinien on być modyfikowany przez użytkownika systemu.

Drugim bardziej przyjaznym narzędziem programowym jest *termostat*. Termostat z punktu widzenia automatyki jest wyjściem logicznym prawdy i fałszu w relacji z wybranym czujnikiem temperatury. Próg, czyli temperaturę zadziałania termostatu użytkownik może samodzielnie modyfikować za pomocą intuicyjnych narzędzi regulacyjnych. Programista ma prawo do nadania szerokości możliwej regulacji poprzez użytkownika oraz może też nadawać nominalne progi termostatów, które będą domyślnymi pomimo jednorazowych zmian w regulacji z poziomu użytkownika.

Montaż

Czujnik temperatury NXW299.2 jest urządzeniem sieci magistrali TUKAN. Należy stosować się do ogólnych zaleceń instalacyjnych dotyczących instalacji magistrali TUKAN.

Prace instalacyjne należy prowadzić przy odłączonym zasilaniu magistrali TUKAN.

ADRESOWANIE

Przed podłączeniem należy urządzeniu nadać adres. Włożenie na piny złącza adresowego modułu odpowiednią dla danego adresu kombinację zworek przyporządkuje urządzeniu indywidualny adres. Należy w dokumentacji projektu zapisać adres modułu i przewidzianą jego lokalizację w budynku.

PODŁĄCZENIE

Moduł podłączamy do magistrali TUKAN poprzez połączenie lutowane lub skręcane. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość podłączenia i jego poprawność.

INSTALACJA

Moduł czujnika należy umieścić wewnątrz puszki instalacyjnej pod białym montażem gniazda lub łącznika. Umieszczony na taśmie sensor należy wsunąć lub przymocować w wolnej przestrzeni ramki lub klawiszy białego osprzętu.

Po wykonaniu czynności instalacyjnych można włączyć zasilanie magistrali i przejść do uruchomienia i konfiguracji modułu.

PARAMETRY ZNAMIONOWE

KOD: NXW299.2

-30/110°C	Zakres pomiaru:
0,1°C	Rozdzielczość pomiaru:
8	Termostaty/termometry (wyjścia wirtualne):
+/- 10°C	Kalibracja pomiaru:
0,5°C	Rozdzielczość kalibracji:
+/- 30	Regulacja histerezy termostatów:
0,1°C	Rozdzielczość histerezy:
magistrala TUKAN	Komunikacja:
12-24Vdc	Zasilanie:
20mA	Pobór prądu:
puszka instalacyjna	Montaż:
DS18B20	Typ sensora:
ok. 25cm	Długość taśmy sensora:
żywica epoksydowa	Obudowa:
fi 55mm / h 15mm	Wymiary:
-5-60°C	Temperaturowy zakres pracy modułu:
-30/110°C	Temperaturowy zakres pracy sonsora:

OPIS ZŁĄCZ



1. Złącze adresowe 2. Przewód TUKAN
Czerwony V+
Niebieski V-
Biały A
Czarny B
3. Taśma z sensorem

Konfiguracja

Uruchomienie i konfiguracja modułu odbywa się poprzez menu Serwis na panelu dotykowym systemu Nexo.

WYBÓR MENU

W menu Serwis należy wybrać ikonę Karty rozszerzeń. Następnie wybrać z listy uruchomionych urządzeń kartę magistrali TUKAN, do której podłączony jest dany moduł czujnika temperatury. Następnie należy wybrać przycisk Lista urządzeń w sieci. W przypadku poprawnej instalacji moduł zgłosi się jako Termometr (niedodany). Należy wybrać moduł, następnie pojawi się menu administracyjne termometru.

DODAWANIE URZĄDZENIA

W polu *nazwa dla karty* należy wpisać nazwę urządzenia, która będzie pomocnicza w identyfikacji urządzenia podczas dalszych etapów programowania systemu. W linii *typ* i *adres fizyczny* system opisuje jak dane urządzenie zostało rozpoznane. Dodanie urządzenia nastąpi po potwierdzeniu przez klawisz *Dodaj.* System przejdzie do menu *Zarządzenie urządzeniem w sieci.*

MENU Zarządzenie urządzeniem w sieci DLA TERMOMETRU

Nazwa dla karty	nazwa urządzenia w systemie			
Тур	sposób w jaki system widzi urządzenie (typ; krotność; adres systemowy)			
Adres fizyczny	cyfrowa wartość i wizualizacja adresu przyporządko- wanego do urządzenia			
Adres sieci	adres sieci magistrali TUKAN w której rezyduje urządze- nie			
Lista termometrów/ termostatów	dostęp do przeprogramowania dodanych już wirtualnych wyjść (termometrów i termostatów) danego modułu termometru.			
Dodaj nowy termometr/ termostat	dostęp do konfigurowania nowych wirtualnych termometrów/termostatów			
Usuń urządzenie z sys- temu	usuwanie urządzenia z systemu			

MENU Dodaj nowy termometr/termostat

Klawisz Dodaj nowy termometr/termostat przenosi do menu, w którym należy wpisać indywidualną nazwę dla termometru bądź termostatu. Nazwa ta będzie funkcjonować w zasobach sterowania jako identyfikator termometru lub termostatu.

W polu *wyjście (logiczne)* należy wybrać jeden z 8 wirtualnych zasobów modułu czujnika temperatury, zwracając uwagę na to by nie użyć wyjścia, które wykorzystuje już dodany termometr bądź termostat.

Wybór *typu wyjścia*, termometr bądź termostat, zdecyduje o sposobie funkcjonowania wyjścia logicznego. Pojawią się pola parametrów przypisane do sposobu funkcjonowania termometru bądź termostatu.

USTAWIENIA TERMOMETRU

Parametr *minimalna i maksymalna temperatura* związany jest z wizualizacją i wyznaczeniem zakresu słupka termometru na panelu dotykowym. Wartość ujemną temperatury należy wyznaczyć znakiem minus. Wartość dziesiętną należy wpisać oddzielając cyfry kropką.

Parametr odświeżaj co N sekund oznacza częstotliwość z jaką system będzie sprawdzał i odświeżał wartość mierzonej temperatury. Kalibrację termometru można przeprowadzić poprzez klawisze strzałek góra/dół nad przyciskiem anuluj.

Zakończenie konfiguracji termometru odbywa się poprzez potwierdzenie klawiszem *dodaj*.

Lista urządzeń w sieci				
Czujnik Temp. (niedodany)				

ista	urządzeń	w	sieci	magistrali	TUKAN

T

Zarrządzanie urządzeniem w sieci			
Nazwa dla karty (max. 16 znaków):			
Salon 99			
Typ: Czujnik Temp. (130)			
Adres fizyczny: 3 [:::]			
Adres sieci: 2.2.2.2			
Lista termometrów/termostatów			
Dodaj nowy termometr/termostat			
Usuń urządzenie z systemu			
Zapisz nazwę Anuluj			

MENU Zarządzenie urządzeniem w sieci DLA TERMOMETRU

Dodawanie wejścia w czujniku temperatury			
Nazwa termometru / termostatu (max. 16 znaków):			
Salon Salon			
Wyjście (logiczne):			
1			
Typ wyjścia:			
Termometr			
Minimalna temperatura: Maksymalna temperatura:			
Odświeżaj co N sekund: 5 1.0			
Dodaj Anuluj			

Ustawienia Termometru

USTAWIENIA TERMOSTATU

Parametr minimalna i maksymalna temperatura wyznacza zakres temperatur termostatu. Szerokość histerezy pozwala wyznaczyć w jakim zakresie wahania temperatury nie zmieniają stanu logicznego termostatu. W przypadku poprzedzenia wartości szerokości histerezy znakiem minus powoduje logiczne zanegowanie pracy termostatu (przypadek sterowania chłodzeniem). Pracę termostatu należy przypisać do wcześniej skonfigurowanego termometru.

Właściwą wartość temperatury zadziałania termostatu należu ustawić na panelu dotykowym bądź poprzez programowanie automatyki.

🔽 Dodawanie wejścia w czujniku temperatury				
Nazwa termometru / termo	statu (max. 16 znaków):			
	wieczór			
Wyjście (logiczne):				
2	•			
Typ wyjścia:				
Termostat				
Minimalna temperatura:	Maksymalna temperatura:			
18	26			
Szerokość histerezy:	Powiązany z termometrem:			
0.5	Salon			
Dodaj	Anuluj			
Ustawienia Termostatu				

Programowanie

LISTA "WARUNKÓW" POWIĄZANYCH

Funkcja	Lokalizacja	Treść	Komentarz
Termometr	automatyka/lista warunków lo- giki i stanów złożonych	 Temperatura mniejsza od Temperatura większa od Temperatura równa 	Warunek, w którym należy wybrać, wobec którego termo- metru ma być porównywana wartość. Należy podać wartość temperatury.
Termostat	automatyka/lista warunków lo- giki i stanów złożonych/stan wyjścia i stan grupy	 Nazwa termostatu Nazwa grupy termostatów 	Warunek sprawdza stan logiczny (<i>prawda/fałsz</i>) termosta- tu bądź grupy termostatów. W grupie możliwość rozróż- nienia <i>wszystkie</i> lub <i>przynajmniej jedno</i> (wyjście).

LISTA "AKCJI" POWIĄZANYCH

Funkcja	Lokalizacja	Treść	Opcje:	Komentarz
Termostat	 automatyka/lista akcji logiki i sekwencji działań/ustaw wyjście i ustaw grupę personalizacja/ikony i gesty GSM/SMS LAN/NexoVision 	 Nazwa termostatu Nazwa grupy termostatów 	 na stan włącz/wyłącz włącz na: -5010 1115 15,524,5 2529 30140 	Akcja włącz/wyłącz akty- wuje bądź deaktywuje wyj- ście wirtualne termosta- tu. Akcja włącz na konfi- guruje próg zadziałania termostatu i aktywuje wyj- ście termostatu.

Funkcje użytkowe

MENU TERMOMETRY NA PANELU LCD

Użytkownik ma możliwość podglądu temperatury z poszczególnych termometrów poprzez menu zakładki zlokalizowene w prawej części panelu LCD. Chcąc wybrać podgląd danego termometru należy kliknąć menu zakładki i wybrać termometry. Zostanie wyświetlony ostatnio oglądany termometr. Aby zmienić wyświetlany termometr należy kliknąć pasek wybierz termometr, który znajduje się na dole okna menu zakładki i przeciągnąć na odpowiednią nazwę termometru.

WIDOK TERMOMETRU NA PANELU LCD

W górnym pasku panelu LCD użytkownik może wybrać na stale widoczny termometr. Aby wybrać termometr trzeba na panelu LCD wybrać na dolnym pasku ikonę *ustawienia*. Następnie w *menu Ustawienia* wybrać ikonę termometr i wybrać, który termometr ma być widoczny na danym panelu LCD.

ZMIANA TEMPERATURY ZADZIAŁANIA TERMOSTATU

Wybierając na panelu LCD termometr użytkownik ma dostęp do regulacji termostatów. Aby przełączyć widok termometru na funkcję regulacji termostatów należy kliknąć w *biały trójkąt* znajdujący się na dole termometru. Po prawej stronie termometru pokażą się *suwaki* przypożądkowanych termostatów. Aby wyregulować termostat należy wybrać, który termostat ma być przestawiony. Wyboru można dokonać kolejno klikając w zielone kółko przełączające termostaty. Wybierając termostat należy przesunąć suwak na żądaną wartość. Jeśli dany termostat ma być w danym momencie aktywny należy kliknąć *czerwone kółko* (on/off termostatu).





Wybór funkcji termometru na Panelu LCD



POWIĄZANE KOMENDY SYSTEMU NEXO (GSM-SMS, KARTA LAN, KARTA KOMEND)

	i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i	
Typ rozkazu	Operator	Zasób	Przykład	Komentarz
ustaw	Liczba całkowita (możliwy znak "-" dla temperatury ujemnej.	 Nazwa termostatu Nazwa grupy termostatów 	ustaw 22 salon ustaw -3 'chłodnia duża'	Funkcja włącza termostat na żądaną temperaturę. Dwuczło- nowe nazwy należy zamknąć i otworzyć apostrofem.
ustaw	znak "+" lub "-"	 Nazwa termostatu Nazwa grupy termostatów 	ustaw + salon ustaw - 'pokój jacka'	Funkcja z operatorem plus i minus włącza i wyłącza dany ter- mostat lub grupę termostatów.
stan	brak operatora	 Nazwa termostatu Nazwa grupy termostatów Nazwa termometru 	stan salon	Funkcja, która informuje czy dany termostat jest włączony i na jaką temperaturę jest ustawiony. W przypadku termometru sys- tem informuje o temperaturze.