



Instalować przy wyłączonym napięciu sieciowym i zasilającym!

Zasilać 24VDC



Podłączenie i adresowanie modułów TUKAN
 NXW201.2 - Moduł rolety TUKAN
 NXW202.2 - Moduł oświetlenia 2x (bez ściemniacza) TUKAN
 NXW203.1 - Moduł przekaźnika 1x TUKAN
 NXW203.2 - Moduł przekaźnika 2x TUKAN